

# ケアシステム操作説明 260607

ケアシステム3つの確認方法

5秒前の映像

画面の映像を確認

20秒前の映像

動画再生でコマ送り、拡大

もっと前の映像

動画をさかのぼり再生

録画終了

リプレイバッファ停止

2つのボタンが青くなっていること  
黒い場合は、クリックしてください。

リプレイバック 下ボタンをクリック



5秒前の映像

画面の映像を確認

パソコン画面には、5秒前の映像が流れます。  
気になる点がある場合は、こちらで 目視確認 ください。

20秒前の映像

動画再生でコマ送り、拡大

赤シールボタンを長押し。5秒で再生が始まります。  
または、リプレイバック 下向きボタンをクリック

映像の位置をマウスで調整し、コマ送り で確認ください。



左上の枠でマウスで位置を調整します。

三画部分をマウスで操作し、ズームできます。

# ケアシステム操作説明 260607

## 設営時の注意点

- HDMI 無線が同時会場で、6 台以上では、無線混線がでる。ケア席から近いカメラを HDMI ケーブルにすること。柔道タイマーパソコンにすると、HDMI 無線をモニタ 1 台に使う。そのため、3 試合場と柔道タイマーでは、混線が発生する。また、4 試合場では、2 台のカメラを HDMI ケーブルにして、HDMI 無線を 6 台におさえる。
- HDMI ケーブルをカメラにつなぐとき、カメラ上から HDMI ケーブルを通して、HDMI 変換部品にストレスがかからないように工夫する。

■

## トラブル対応 設置時のトラブル

- カメラ映像が出ない>HDMI 無線、TX と RX を確認。パソコン側が RX
- カメラ映像が出ない。黒い画面>パソコン側、銀色は、パソコンのシール USB に
- カメラ映像が出ない。黒い画面>以下の操作を実施  
OBS のドッグ>ソースをクリック。  
ソースドッグの映像キャプチャデバイスをダブルクリック  
デバイス欄をリストを USB Video 以外にする（内臓カメラなど）映像がでる。  
再度、デバイス欄をリストを USB Video にする。映像がでるなら OK。  
映像が出ない場合は、パソコンの銀色を抜き差しする。または、別の USB に差込。この場合はシール以外でもよい。

■

## トラブル対応 利用時のトラブル

- 映像が消えた。HDMI 画面がある>カメラ側バッテリーがなくなった。  
対処：バッテリー交換
- 映像が消えた。HDMI 画面がある>カメラ側 HDMI 無線の送信エラー  
対処：バッテリーから HDMI 無線の USB を抜く（再起動）。
- ピントがあわない。>カメラ本体のエラー  
対処：レンズに手をかざす>手をはずす。ピントがもどればよし。  
対処：上記 NG では、カメラを再起動。バッテリーからカメラの USB を抜く。  
対処：この現象の場合、カメラ故障のため、交換検討ください。
- ビデオリストのフォルダが消えた。  
対処：ビデオのショートカットをダブルクリック

■